

Art. 6802B

Apr. 03, 2019

Operazioni / Step

SE IL MONITOR MONTA IL FW PRINCIPALE 2.0.100:

Aggiornare il monitor tramite Vip Manager eseguendo la seguente sequenza di passaggi:

1. Aggiornare FW boot alla vers. 1.3.0
2. Aggiornare FW principale alla vers. 2.0.153-devel 1.3
3. Aggiornare FW principale alla vers. 2.0.155 (o superiore)

IF IN THE MONITOR IT IS LOADED THE MAIN FW 2.0.100:

Update the monitor via Vip Manager by performing the following sequence of steps:

1. Update FW boot to vers. 1.3.0
2. Update main FW to vers. 2.0.153-devel1
3. Update main FW to vers. 2.0.155 (or higher)

SE IL MONITOR MONTA IL FW PRINCIPALE 2.0.154:

Aggiornare il monitor tramite Vip Manager eseguendo la seguente sequenza di passaggi:

1. Aggiornare FW boot alla vers. 1.3.0
2. Aggiornare FW principale alla vers. 2.0.155 (o superiore)

IF IN THE MONITOR IT IS LOADED THE MAIN FW 2.0.154:

Update the monitor via Vip Manager by performing the following sequence of steps:

1. Update FW boot to vers. 1.3.0
2. Update main FW to vers. 2.0.155 (or higher)